

QUIK-SHIELD 108YM

Espuma en aerosol de densidad ultrabaja

QUIK-SHIELD® 108YM "YIELD MONSTER" es una espuma en aerosol de celda abierta con una densidad ultrabaja asta 0.36lb. Es ideal para aplicaciones de aislamiento de alto rendimiento y barrera de aire en construcción residencial (IRC) y comercial (IBC). QUIK-SHIELD® 108YM es un producto de alto rendimiento con expansión revolucionaria y características de aplicación de largo alcance para aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades obtenidas en un entorno de laboratorio a 77°F (25°C). Las condiciones ambientales pueden causar variación en las propiedades.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·
	PROCEDIMIENTO	VALORES
Fuga de aire en 3.5 in(L/s/m2)	E-283	<0.02
Celda cerrada, contenido (%)	D-2856	<90
Densidad del núcleo (nominal, lb/ft³)	D-1622	0.36-0.4
Estabilidad dimensional (%)	D-2126	<15
Resistencia a la tracción (psi)	D-1623	min 3
RESISTENCIA TÉRMICA (Valor-R) (°F.ft2.h/Btu)		
Valor de R a 1"	3.7	
Valor R por pulgada en ≥ 3.5"	3.6	

BARRERAS TÉRMICA

Para obtener información sobre las barreras térmicas y de ignición aprobadas, consulte el informe de investigación de cumplimiento de códigos de Intertek # 1051 (CCRR-1051)

PROPIEDADES LIQUIDAS a 77°F (25°C)

	LADO A (ISO)	LADO B (RESINA)
Gravedad específica	1.23	1.06
Viscosidad, cps	250±50	400±50

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

- Temperaturas de almacenamiento 50-100°F (10-38°C). Ver la parte posterior para preacondicionamiento del material.
- Vida útil de 6 meses (resina) 12 meses (iso) desde la fecha de fabricación (contenedores sin abrir).
- Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
- Almacene alejado de la luz directa del sol, en un lugar fresco y seco y evite la congelación.

PRODUCT INFORMATION

Agente de Expansión	100% Inflado por Agua	
LEED	QUIK-SHIELD* 108YM tiene un mínimo de contenido renovable / reciclado total de 20.1%, 2.2% reciclado de pre consumo, 2.9% reciclado de pos consumo, 15.0% rápidamente renovable.	
Color Del Producto	Color blanco a blanquecino (la exposición a los rayos UV provocará decoloración, que en sí misma no es señal producto dañado)	
Embalaje	Barril de 55 galones	
Tiempo de Reingreso	ngreso Tiempo de reingreso de 1 hora en construcciones residenciales nuevas con ventilación natural (Construcciones comerciales/remodelaciones, 12 horas)	

APPROVALS / COMPLIANCE

QUIK-SHIELD® YETI has been tested by a third party laboratory (Intertek Testings Services NA, Inc.)

CCRR-1051	Clase 1— ASTM E-84	IBC, IRC, IECC: 2009, 2012, 2015, 2018 (AC377)
IRC/IBC Sección 316.6 / 2103.9	Certificado GREENGUARD Gold	Aprobado para uso en Diseño UL P582













PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Proporcionar el sustrato adecuado es responsabilidad del propietario, el representante designado del propietario, el contratista o el inspector. Las siguientes son las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, se pueden necesitar otras técnicas de preparación, en función de circunstancias únicas/especializadas de aplicación. Comuníquese con el Soporte Técnico de SWD al 888-380-2022 para preguntas adicionales.

Se recomienda eliminar polvo, suciedad, aceite, pintura y polímeros alternativos de todas las superficies antes de aplicar productos SWD.

Consulte las especificaciones de SWD o las pautas de SPFA para obtener más detalles sobre la preparación del sustrato

<u> </u>	The second secon
Madera	 Asegúrese de que la madera esté relativamente seca y proteja las superficies de la contaminación. Para un contenido de humedad superior al 19%, póngase en contacto con el Soporte Técnico de SWD. La presencia de agua o aceite pueden causar una mala adherencia o una excesiva formación de espuma. Llene los huecos grandes con varillas de respaldo apropiadas o rellenos apropiados. Si se requiere información adicional, póngase en contacto con Soporte Técnico de SWD para más detalles.
Aero y Otros Metales	• Es responsabilidad del contratista/consumidor final determinar la adherencia adecuada y la idoneidad mediante pruebas de campo. No siempre se requiere de voladura o imprimación. Si se requiere información adicional, póngase en contacto con Soporte Técnico de SWD para más detalles.
Concreto	 Si aplica espuma al concreto, la superficie del concreto debe estar estructuralmente firme, limpia y curada durante 28 días. Llene los huecos grandes con varillas de respaldo apropiadas o rellenos apropiados. No siempre se requiere de voladura o imprimación. Es responsabilidad del contratista/consumidor final determinar la adherencia adecuada y la idoneidad. Si se requiere información adicional, póngase en contacto con Soporte Técnico de SWD para más detalles.
Espuma Aplicada Anteriormente u Otros Polímeros	• Siempre que sea posible, retire la espuma aplicada previamente y otros productos de polímero. La aplicación del producto sobre materiale existentes debe realizarse únicamente después de que el contratista haya verificado la adhesión/compatibilidad y que el propietario del edificio o el representante designado del propietario hayan aceptado.
Instalación Eléctrica y Plomería	 QUIK-SHIELD* 108YM es totalmente compatible con los sistemas de tuberías de CPVC (estudio de ingeniería Paschal para el SPFA) QUIK-SHIELD* 108YM es compatible con las cubiertas típicas de cableado eléctrico. (Boletín NEMA 95)

PROCESAMIENTO		
Preacondicionamiento	 Se recomienda preacondicionar el material a 70°F (21°C) antes de la aplicación. El material puede espesar a temperaturas más bajas que pueden causar cavitaciones (formación de burbujas). 	
Mezcla	 Utilizar un mezclador de tambor aprobado en la abertura en el centro del tambor. Asegurarse de que la tapa del mezclador esté bien adherida. Se recomienda el uso de tres aspas de plegado en la siguiente disposición: Una aspa de 8 pulgadas en la parte superior (colocada a 4 pulgadas de distancia de la parte superior del eje), una aspa de 6 pulgadas colocada en el centro, y una aspa de 6 pulgadas en la parte inferior. Mezcle el lado B (resina) durante 10-20 minutos dependiendo de las condiciones climáticas con cualquier mezclador aprobado. Mezclar constantemente el lado B (resina), mientras se aplica el material. La mezcla del lado A (Iso) no es necesaria. 	
Ajustes de Presión	7. El producto debe rociarse con un dosificador de componente plural de alta presión capaz de un mínimo de presión dinámica de 1000 psi 8. La presión estática se establece normalmente entre 1200-1500 psi. 9. La presión dinámica generalmente opera a un mínimo de 1000 psi.	
Ajustes de Temperatura	10.Los calentadores primarios y los calentadores de manguera se establecen normalmente entre 115-150°F (46-66°C). Las temperaturas más altas se utilizan en los meses de invierno, las temperaturas más bajas se utilizan en los meses de verano.	

La configuración adecuada de la temperatura de la aplicación es responsabilidad del usuario final. La temperatura del equipo varía y puede depender del equipo, la longitud de la manguera, la elevación, la temperatura ambiente, la temperatura del sustrato, la humedad y otros factores. Si se requiere información adicional, consulte el paquete de procesamiento QS108YM que se encuentra en swdurethane.com y la aplicación móvil SWD, o comuníquese con Soporte Técnico de SWD al 888-380-2022.

APLICACIÓN

- 1. Limpiar las superficies según se indica en la sección "Preparación de sustratos"
- 2. Si se utiliza recubrimiento de preparación, seguir las recomendaciones del fabricante. Garantizar que el recubrimiento este adecuadamente curado antes de la aplicación.
- 3. Es responsabilidad del contratista determinar si la temperatura del ambiente y la del sustrato son propicias para aplicar la espuma.
- 4. Al cambiar entre productos, purgar una cantidad adecuada de material a través de las líneas / la pistola antes de aplicar en la superficie deseada. La cantidad purgada dependerá del sistema que se haya utilizado antes. Si se requiere información adicional, póngase en contacto con Soporte Técnico de SWD para más detalles
- 5. Antes de la aplicación, probar el material para asegurar que el material se aplique, se cure y se endurezca correctamente.
- Siempre mantenga la pistola de manera perpendicular con respecto a la superficie en la que se aplica.
- Inspeccione el material aplicado de forma intermitente para asegurar que no existan problemas. Si se detectan problemas, detener la aplicación e inspeccionar todos los sustratos, equipo, pistola y material líquido para determinar la(s) causa(s) del problema.
- 8. QUIK-SHIELD® 108YM puede llenar una cavidad entera en la pared en un solo movimiento de aplicación por el centro de la cavidad. Para consejos de aplicación, consultar paquete de procesamiento QS108YM de SWD.
- 9. QUIK-SHIELD* 108YM tiene Long-Range aplicación de largo alcance que le permite aplicar a un espesor de 8 pulgadas desde hasta 15 pies de distancia. Para consejos de aplicación de larga distancia, consultar paquete de procesamiento QS108YM de SWD.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El equipo de rociado se debe mantener en condiciones óptimas de operación. No mantener adecuadamente el equipo de rociado puede dar lugar a un mal funcionamiento del producto. Consulte los procedimientos de mantenimiento del fabricante del equipo para obtener más detalles.
- 2. Póngase en contacto con SWD para las recomendaciones de almacenamiento de equipos a largo plazo.



La información contenida en este documento se cree que es confiable; sin embargo, se pueden presentar riesgos desconocidos. SWD Urethane no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con la comercialización o compatibilidad de este producto para cualquier uso particular. El producto cumplirá con las especificaciones escritas de los componentes líquidos, tal como se indica en la hoja datos técnicos publicada en el momento de la compra. La totalidad de la responsabilidad de SWD Urethane se limita únicamente a los costos del material de SWD. Lo anterior constituye la única obligación de SWD Urethane con respecto a los daños, ya sean directos, incidentales o consecuentes, que resulten del uso o desempeño del producto. La seguridad es responsabilidad del propietario, el representante designado del propietario, el contratista y el inspector. Familiaricese con la reglamentación local, estatal y federal en materia de salud química, seguridad y manejo. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto, póngase en contacto con la SPFA (Spray Polyurethane Foam Alliance) en www.sprayfoam.org o con el ACC (Consejo de Química de los EE. UU.) en www.spraypolyurethane.org.